

RECONDITIONNEMENT

Préparation :

Complétion de la fiche de suivi
Ouvrir la trappe (capot) et décrocher la façade
Retirer les caches et le disque dur

Nettoyage :

Nettoyer en premier l'intérieur de la trappe
Nettoyer la façade, les caches et le disque dur
Tout poser provisoirement dans la trappe

Pinceau :

Décrocher les poussières au pinceau sec
Précaution particulière sur le radiateur et ventilateur
Penser à nettoyer chaque câbles (intérieur, facade et dos)
Nettoyer connectiques : USB, jacks, ethernet, prise d'alimentation, PS/2, Vidéo

Compresseur :

Positionner le matériel à la verticale
Commencer par nettoyer l'extérieur de l'alimentation puis poursuivre par l'intérieur
Chasser la poussière de la carte mère
Nettoyer les ventilateurs
Faire attention aux roulements à bille des ventilateurs (maintenir le ventilateur à la main)
Penser à souffler entre la carte mère et le cache métallique de l'unité centrale
Ne pas oublier les slots (emplacements) et les parties visibles

Nettoyage supplétif :

Utiliser la ZEP VENTURE **UNIQUEMENT** pour les composant plastiques
Si poussières persistantes sur d'autres composants, l'alcool ne les impacte pas

Station de Clonage :

Cloner le disque dur (from master to slave)
Installer le nouveau disque dur dans son emplacement
Rebrancher TOUT les câbles internes
Vérifier que la RAM est bien clipsée dans son slot
Remettre les caches et la trappe

Nettoyage de l'extérieur :

Décoller les étiquettes en rapport avec Windows ou les institutions
Ne garder que les étiquettes N° de série
Nettoyer avec chiffon et ZEP VENTURE
Bien vérifier facade, arrière, possibles traces de colles ou griffures

LE MATERIEL DOIT PARAÎTRE NEUF